



natürlich einfach
einfach natürlich



**Arbeitsplatten Pflegeset &
Arbeitsplatten Pflegeset intensiv**

Reinigung, Renovierung und Auffrischung
von rohem oder geöltem Holz

Tun Sie Ihrer rohen oder geölten
Arbeitsplatte etwas Gutes!

Sie haben einen Esstisch, der dringend neu geölt werden müsste, eine Arbeitsplatte, die schon ganz „hell“ bzw. „trocken“ geworden ist?

Dieses **Arbeitsplatten Pflegeset** von Urfarben ist für den Schutz von rohen Holzarbeitsplatten, sowie zur Renovierung und Pflege bereits behandelter geölter Holzplatten geeignet.

Schritt 1 – die Pflanzenseife und der Fleckentferner:

Die **Pflanzenseife**, unser nachfettender **Universalreiniger** eignet sich hervorragend zur Pflege von Arbeitsplatten aus Holz. Unverdünnt aufgetragen löst er selbst hartnäckigen Schmutz.

Die Pflanzenseife ist ein Naturprodukt und dennoch als kräftiger Haushaltsreiniger universell einsetzbar.

Reinigen Sie die Arbeitsplatte mit der Seife. (Seife 1:1 mit Wasser verdünnen) Schrubben Sie das Holz mit einem **roten Pad**.

Anschließend sollten Sie die Fläche direkt mit klarem Wasser gut nachspülen und unbedingt vollständig trocknen lassen!

Hartnäckige Flecken besprühen Sie mit dem **Fleckentferner** (unverdünnt, im Intensiv-Set enthalten). Nach 15 bis 30 Minuten Einwirkzeit wird der Fleck mit einem **roten Pad** ausgerieben und mit klarem Wasser nachgespült. Vor Weiterbehandlung mit dem Arbeitsplattenöl muss der Stelle vollständig trocknen.

Tipp: Die Pflanzenseife können Sie auch zur Unterhaltsreinigung Ihrer Holzplatte (oder ihres geölten Holzbodens) verwenden. Hierbei sollte die Seife stark verdünnt werden.

Schritt 2 – das Arbeitsplattenöl:

Das Arbeitsplattenöl tragen Sie mit einem Pinsel oder einer Rolle gleichmäßig auf. (ca. 15–30 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Holzes) Nach einer kurzen Einwirkzeit massieren Sie das Öl mit dem **grünem Pad** gründlich ein und polieren danach mit einem **weißen Pad** die Oberfläche aus.

Abschließend können Sie mit dem mitgelieferten Ölsaugtuch überschüssiges Öl abreiben. Bitte achten Sie darauf, dass kein Öl an der Oberfläche stehen bleibt!

Nach 12 Stunden einen **zweiten Anstrich** bei stark belasteten Arbeitsflächen (z. B. einer Küchenarbeitsplatte) durchführen. (Auftrag sparsam.) Nach 20– 30 Minuten die Oberfläche mit einem weißem Pad auspolieren.

Bitte abschließend die Fläche wieder mit einem **Ölsaugtuch** abreiben und so sicherstellen, dass kein Öl auf der Oberfläche stehen bleibt!

Bei der Verarbeitung und Trocknung (Oxidation) des Arbeitsplattenöls ist für ausreichende Frischluftzirkulation zu sorgen!

Hinweis zur Selbstentzündungsgefahr: Ölgetränkte Tücher, Pads etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.

Beachten Sie unbedingt das Technische Merkblatt!

Sie erhalten es bei Ihrem Händler oder im Internet

Urfarben

Bioraum GmbH
Zienkener Straße 8a
79379 Müllheim

www.urfarben.de

Made in Germany

